



V.Svidlerio I.V. (Elektroniniai raktai, praejimo kontroles sistemoms, vartu pulteliai)

PVM mokėtojo kodas LT 100005094715

Salonas: A. P. Kavoliuko g. 20, LT-04326, Vilnius, Lietuva

tel. 8 610 67116

skype:  **telefonspyne**

el.paštas: saugumas@inbox.lt

Compatible remote controls

Tipas A modeliams - rėdančio kodai A tipo

LT

1. Spausti kartu 1 ir 3 mygtukus apie 3 sekundes, kol „Mokinuko“ žalias šviesos diodas pradės greitai mirksėti, tada atleiskite mygtukus.
2. Paspauskite ir atleiskite „Mokinuko“ norimą mygtuką, šviesos diodas keičia spalva nuo žalios iki oranžinės spalvos.
3. Spausti norimą originalo mygtuką, atstumas tarp pultelių apie 10 cm, kol „Mokinuko“ diodas 3 kart lėtai mirksi - fiksuotas kodas, kai greitai mirksi ir 6 kart lėtai mirksi - suderinamas kintamas kodas, arba 6 kart lėtai mirksi - nesuderinamas kodas.

Kintamas kodas tipas A- Automatinis registravimas per radijo imtuvą.

Priartėkite prie imtuvo ir paspauskite kartu „Mokinuko“ 2 ir 4 mygtukus - LED mirksi raudonai ir iš karto paspauskite ir atleiskite mygtuką, kuris turi būti įsimenamas; LED mirksi žaliai: rodo, kad automatinio aktyvavimo procedūra prasidėjo ir truks apie 25 sekundžių. Palaukite imtuvo aktyvinimą (vartų atvėrimą, žibintai, ir t.t.). Atkreipkite dėmesį: imtuvus "radijo ryšiu gali būti išjungtas": šiuo atveju „Mokinukas“ turi būti registruotas rankiniu būdu pagal imtuvo instrukciją.














ENG

1. Press together buttons 1 and 3 for about 3 seconds, Until „Student“ green LED starts flashing fast, then release the buttons.
2. Press and release the button Where you want to duplicate the original remote control: Becomes LED steady ON and change its color from green to orange.
3. Start the transmission pressing the button of the original remote control at a distance of 10cm Until „Student“ LED emitter 3 Slow flashes for fixed codes, some fast flashes and 6 slow flashes for compatible rolling codes or 6 slow flashes for non-compatible rolling codes Which Could be managed as fixed codes. For the transmission of other codes repeat the procedure from point 2 in 3 seconds, repeat Otherwise it from the point first.










ROLLING CODE type A - AUTOMATIC Memorization VIA ON THE RADIO RECEIVER

Get close to the receiver and press together „Student“ buttons 2 and 4, the LED flashes red and Immediately press and release the That button also has no memorized; The LED flashes green to YES, indicate that the automatic activation procedure has started and will last about 25 seconds. Wait the activation of the receiver (gate opening, starting lights, etc ..). The remote control has been memorized.

PAY ATTENTION: Receivers' radio transmission could no disabled: in this case the Sapiens remote control Memorization Must Be Carried out manually Following The receiver's instructions.

Marke	Logo	Dažnis	Modelis	Nuotrauka
APRIMATIC		433.920	C TR2/4, TM4	
			TX2/4M,	
BENINCA		433.920	CUPIDO 2/4,	
			T2/4WV,	
			A TO-GO 2/4WV,	
NICE		433.920	SMILO	
DEA		433.920	MIO TR2/4,	
			GENIE-R W	
GiBiDi			DOMINO 1610	

		433.920	AU1600/ 1680/1810	 
ACM		433.920	Color TX 2 TX4 ACM	  
FADINI		433.920	Juby small, Juby433	 
FAAC RC		433.00	XT 433 RC	
MHOUSE		433.920	TX3, TX4, MT4, GTX4	  
SEAV		433.920	BE-HAPPY/ be good-RS3, RS2, RS1, BE-HAPPY -RH1, RH2, RH3	 
GATE-DOORHAN		433.920	KeeLoq;	
GENIUS CASALI		433.920	433RCA252 GENIUS BRAVO TE4433H	 
GENIUS ADYX				
KLING-GARDEN		433.920	KUA2:	
ALLMATIC		433.920	TECH3, BRO BROSTAR/MINI PASS	 

			BROOVER		
NORMSTAHL		433.920	EA433 2KM		
			RCU 433 4K		
CRAWFORD		433.920	T433-4		
PUJOL		433.920	P215/4, VARIO		
					








B tipo modeliai - FSK perdavimas

LT

1. Paspauskite kartu ir 1 ir 2 mygtukus apie 3 sekundes, kol „Mokinuko“ žalias šviesos diodas pradės mirksėti greitai, tada atleiskite mygtukus.
2. Paspauskite ir atleiskite norima mygtuką, šviesos diodas keičia savo spalva nuo žalios iki oranžinės spalvos.
3. Spausti norimą originalo mygtuką, atstumas tarp pultelių apie 10 cm, kol „Mokinuko“ diodas 3 kart lėtai mirksi - fiksuotas kodas, kai greitai mirksi ir 6 kart lėtai mirksi - suderinamas kintamas kodas arba 6 lėtai mirksi - nesuderinamas kodas. Pultelių modelių „Sommer“ ir „APERTO“ registravimas į imtuvą gali būti atliekamas tik rankiniu būdu, pagal imtuvo instrukciją, pultelių „Cardin“ modelių gali būti automatinė procedūra per radiją.

ENG

- 1) Press together buttons 1 and 2 for about 3 seconds, Until „Student“ green LED starts flashing fast, then release the buttons. Repeat The procedure explained in points 2 and 3 for type A model. The Memorization of models Sommer and Aperto on the receiver Can Be Made only manually Following The receiver instructions, while Cardin models for the automatic procedure via radio can no used.

SOMMER		868.800	TX03 868 04		
APERTO		434.420	TX02-434-2		
CARDIN		433.920	S437 TX2		
			S449 QZ4		




C tipo modeliai - BFT MITTO 2/4, TRC 2/4, RCB2 / 4, Kleio Tx2 / 4, RB





LT

1. Spausti kartu 1 ir 3 mygtukus apie 3 sekundes, kol „Mokinuko“ žalias šviesos diodas pradės greitai mirksėti, tada atleiskite mygtukus.
2. Paspauskite ir atleiskite norima mygtuką, šviesos diodas keičia savo spalva nuo žalios iki oranžinės spalvos.
3. Perduoti kodą su BFT Mitto nuotoliniu valdymu nuo 10cm (spausti paslėptą mygtuką arba 1 ir 2 mygtukus kartu nauji modeliai), kol „Mokinuko“ LED keičia spalvą iš oranžinės į žalią, o tada raudoną: paspauskite Mitto mygtuką, kol „Mokinuko“ diodas greitai mirksi žaliai ir 6 kart lėtai mirksi. Dėl kitų kodų perdavimo: pakartoti nuo 2 punkto per 3 sekundes, jei nespėjote - pakartoti nuo 1 punkto. Registravimas į imtuvą pagal imtuvo instrukciją. PASTABA: Pandis-R kodo (paslėptas mygtukas) perduodamas taip: paspauskite kartu ir atleiskite mygtukus 3 ir 4 (pastoviai raudona šviesa). Per 3 sekundes paspauskite mygtuką, kurio kodo reikia.

ENG

- Follow points 1 and 2 of type A treatments.
- 3) Transmit the source code with Mitto BFT remote control from 10cm (pressing the hidden button or buttons 1 and 2 together in new models) Until the „Student“ LED changes color from orange to green and then red: at his point press the button Mitto That has To be memorized Until the „Student“ LED emitter some fast green flashes and 6 slow flashes. For the transmission of other codes repeat The procedure from point 2 in 3 seconds, repeat Otherwise it from point 1. Proceed to the Memorization on the receiver següents The instructions for Type A models.
- NOTE: The Panda-R source code (hidden button) is TRANSMITTED as Follows: press together and release buttons 3 and 4 (steady red light). In a 3 seconds time press the button Whose source code is needed.

BFT		433.920	B RCB02		
		433.920	TRC 2		
		433.920	MITTO2		

		433.920	GHIBLI	
		433.920	KLEIO TX4	
		433.920	RB	








D tipo modeliai - FAAC 433 / 868MHz DL2 / 4 868 SLH-XT2 / 4 SLH-TML2 / 4SL GENIUS Amigo JA332 / 334 Kilo TX2 / TX4

LT

- Spausti kartu 1 ir 3 mygtukus apie 3 sekundes, kol „Mokinuko“ žalios šviesos diodas pradės greitai mirksėti, tada atleiskite mygtukus.
- Paspauskite ir atleiskite norima mygtuką, keičia savo spalva nuo žalios iki oranžinės spalvos.
- FAAC / GENIUS paspausti 1 ir 2 ir mygtukus kartu (10 cm atstumas tarp pultelių), tada spauskite 1 kartą mygtuką, kuris turi būti įsimenamas, kol oranžinė „Mokinuko“ diodas tampa žalias ir tada raudonas; spausti FAAC / GENIUS mygtuką, kurį norite įsiminti, „Mokinuko“ šviesos diodas mirksi greitai žaliai ir 6 lėti mirksniai. Dėl kitų kodų įsiminimo: procedūra pakartojama nuo 2 punkto 3 sekundės, kitaip teks pakartoti iš naujo.
- Meistras funkcija: kai FAAC / GENIUS imtuvas įsimena, „Mokinuką“, kad ateityje galima programuoti kitas „Mokinuko kopijas ar kitų originalių FAAC / GENIUS pultelius. „Mokinuko“ kodas gali būti perduodami tokiu būdu:
 - Paspauskite ir atleiskite kartu mygtukai 3 ir 4 (šviesos diodas tampa raudonas);
 - du kartus paspauskite mygtuką, kur buvo įsimintų FAAC / GENIUS kodą.

ENG

Follow points 1 and 2 of type A treatments.
 3) Transmit the source code with the FAAC / GENIUS remote control pressing buttons 1 and 2 together (at a 10cm distance from Sapiens), then press immediately the button that has to be memorized, until the orange „Student“ LED becomes green and then red; at this point transmit the FAAC / GENIUS button that you want to memorize until the „Student“ LED emits some fast green flashes and 6 slow flashes. For the memorization of other codes repeat the procedure from point 2 in 3 seconds, otherwise repeat it from point 1. Master function: once the FAAC / GENIUS opener is memorized, Sapiens can be used to make other copies on other „Student“ openers or on other original FAAC / GENIUS remotes. Sapiens source code can be transmitted in this way: 1) press and release together buttons 3 and 4 (the LED becomes red); 2) press twice the button where the FAAC / GENIUS code has been memorized.

FAAC		868.300	TML2868SLH	
			XT2868SLH, XT4868SLH	
				
			TH2 868 SLH	
GENIUS CASALI		868.350	AMIGO JA332, AMIGO JA334	

Press /Paspauskite **N** times /kartų

BFT	N1
NICE Smilo	N2
APRIMATIC	N3
BENINCA	N4
ALLMATIC	N4
DEA	N5
GiBiDi	N6
FADINI	N7
FAAC RC	N8
1 SOMMER 434	N9
2 SOMMER 434	N10
1 SOMMER 868	N11
2 SOMMER 868	N12
MHOUSE	N13

LT

RANKINĖ PROCEDŪRA generavimo „riedančio“ kodo, jei NERA originalaus nuotolinio valdymo pulto.
 1) Paspauskite kartu 2 ir 3 mygtukus apie 3 sekundes, kol „Mokinuko“ žalios šviesos diodas pradės greitai mirksėti, tada atleiskite mygtukus.
 2) Paspauskite N kartų (žr. diagramą) mygtuką, jei norite sukurti kodą, diodas skleidžia 3 patvirtinimo mirksnius. Generuoti kitus kodus, kurie turi kitus kanalus: pakartokite procedūrą nuo 2 punkto 3 sekundės, kitaip pakartokite nuo punkto 1.

ENG

MANUAL PROCEDURE TO GENERATE ROLLING CODES TO USE IF YOU DO NOT HAVE AN ORIGINAL REMOTE CONTROL.

SEAV 433	N14	<p>1) Press together buttons 2 and 3 for about 3 seconds until the slow green flash becomes fast, then release the buttons.</p> <p>2) Press N times (see the chart) the button where you want to generate the code, the LED emits 3 confirmation flashes. To generate other codes on the other channels repeat the procedure from point 2 in 3 seconds, otherwise repeat from point 1.</p>
SEAV 868	N15	
ACM	N16	
GENIUS ADYX	N17	
DOORHAN	N18	
CARDIN	N19	
DITEC	N20	
PRATEL	N21	
GENIUS	N22	
CASALI	N22	
NORMSTAHL	N23	
CRAWFORD	N23	
PUJOL	N24	

www.raktine.apie.it tel. 8 610 67 116